

SKU: ET6004

Idol 2.0 è un duplicatore di telecomandi che può copiare la maggior parte dei telecomandi rolling code e fixed code da 300mhz-868mhz. Può memorizzare 4 diverse frequenze fixed o rolling code in 4 pulsanti diversi. Può anche rigenerare un nuovo telecomando. (Tabella 2.0 per un riferimento dettagliato)

Dati tecnici:

Frequenza: 280mhz-868mhz
Tensione di lavoro: 3V o 12V opzionale
opzionale Tensione: 2,4V-3,3V o 7-12V opzionale
Corrente di lavoro: 24mA±2mA
Corrente statica: 0,4uA±2uA o 1,4uA±2uA
Raggio di azione: 50-90 m in area aperta ☑

Copia codice fisso e rolling remoto:

Si prega di notare che tutti i marchi nella tabella 3.0 possono essere copiati da IDOL.

Fase 1: premere insieme il 2° pulsante e il 3° pulsante per 3 secondi, il LED si accenderà e poi si spegnerà (circa 1 secondo) finché il LED non si accenderà di nuovo, rilasciare i pulsanti. Ciò significa che sta entrando in modalità di apprendimento. Vedere la figura 1.


Fase 2: premere una volta il 1° pulsante. Vedere la figura 2.

Fase 3: posizionare il telecomando originale di fronte a Idol, a circa 2-3 cm di distanza. Vedere la figura 3.

Fase 4: continuare a premere un pulsante qualsiasi del telecomando originale finché il LED Idol non lampeggia.

Ciò significa che il codice è stato memorizzato correttamente. Vedere la figura 4 ☑

Ripetere i passaggi precedenti per il 2°, 3° e 4° pulsante dell'Idol ☑



Attenzione: BFT, FAAC 433-868 SLH, KINGGATES, ha un funzionamento diverso come di seguito: BFT


Fase 1: premere il 2° pulsante e il 3° pulsante contemporaneamente (circa 3 secondi), il LED si accenderà e poi si spegnerà (circa 1 secondo) finché il LED non si accenderà di nuovo, rilasciare i pulsanti. Ciò significa che sta entrando in modalità di apprendimento. Vedere la figura 1.

Fase 2: premere una volta il 1° pulsante. Vedere la figura 2.

Fase 3: posizionare il telecomando BFT di fronte a Idol, a circa 2-3 cm di distanza. Premere qualsiasi pulsante BFT che si desidera copiare (1-3 cm di distanza da Idol finché il LED Idol non si accende, rilasciare i pulsanti. Vedere la figura 3.

Fase 4: continuare a premere contemporaneamente il 1° e il 2° pulsante di BFT (o il pulsante posteriore), finché il LED Idol non lampeggia, rilasciare i pulsanti. Quanto sopra è stato copiato correttamente. ☑

Ripetere i passaggi precedenti per il 2°, 3° e 4° pulsante dell'Idol ☑



FAAC 433-868 SLH (il telecomando FAAC originale deve essere un telecomando MASTER)

Attenzione: verificare che il telecomando di programmazione sia un MASTER.

Premendo un pulsante qualsiasi, il LED deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi come luce fissa.

Fase 1: premere insieme i pulsanti 2 e 3 di Idol per 3 secondi, il LED si accenderà e poi si spegnerà (circa 1 secondo) finché il LED non si accenderà di nuovo, rilasciare i pulsanti. Ciò significa che sta entrando in modalità di apprendimento. Vedere fig. 1.

Fase 2: premere una volta il 1° pulsante. Vedere fig. 2.

Fase 3: posizionare il telecomando FAAC di fronte a Idol, a circa 2-3 cm di distanza. Premere qualsiasi pulsante FAAC che si desidera copiare finché il LED di Idol non si accende. Vedere fig. 3.

Sett. 4: premere il 1° e il 2° pulsante su FAAC per 2 secondi, finché il telecomando FAAC non lampeggia, rilasciare i pulsanti. Quindi premere qualsiasi pulsante su FAAC finché il LED di Idol non lampeggia. Ciò significa che la copia è riuscita.

Ripetere i passaggi precedenti per il 2°, 3°, 4° pulsante di Idol.

Notifica: per il telecomando GENIUS, la distanza migliore per la copia è di 4-7 cm. ☑




Tabella 2.0

Remoto	Tempo di stampa	1	Tempo di stampa	2	Tempo di stampa	3	Tempo di stampa	4	Tempo di stampa	5	Tempo di stampa	6
1° Pulsante	BFT MITTO	BENINCA	NICE SMIL	NICEFLOR-S	Motorline							
2° Pulsante	FAAC XT4 433 SLH	CAME TOP-432NA	DITEC DOL4C	GLIDEROL 315	SLAVE							
3° Pulsante	SUPERLIFT	NOVA	V2 PHOENIX2	DOORHAN TRANSMITTER 4	KINGGATES							
4° Pulsante	BOSS BHT4	ATA PTX4	SOMMER 868MHZ	4020	ROGER							Merlin 2.0+

Copia completa tabella elenco marche 3.0


MARCHIO	MODELLO NO	FUNZIONE
ADYX	BRAVO,TE4433H,TE4433H BLUE	Necessità di attivare il ricevitore
ALLMATIC	B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR	Funzione di programmazione a distanza
ALUTECH		Necessità di attivare il ricevitore
APERTO (SOMMER)	TX02-434-2, TX02-868-2, BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4	Necessità di attivare il ricevitore
APRIMATIC	TR2/TR4, TM4	Funzione di programmazione a distanza
ATA	PTX4 BLUE/PTX 4 PINK	Necessità di attivare il ricevitore
BALLAN	FM404B,4013	Necessità di attivare il ricevitore
BENINCA	TO.G02 VW/TO.G04 VW, TO.G02 QV, TO.G04 QV, IO, T2 VW/TO.G04 VW, APPLE, LOT2WCV	Funzione di programmazione a distanza
BFT	MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/ MITTO 4A, MITTO RC802/MITTORCB04, GHIBLI, KLEIO, TRC2/ TRC4, RB4 MURALE	Funzione di programmazione a distanza
BOSS	BHT4	Nota: il codice fisso corrisponde direttamente al ricevitore
CAME	TAM 432 SA, TOP 432 NA/TOP 434 NA, TOP 432 SD, TOP 432 EV/TOP 434 EV	Nota: il codice fisso corrisponde direttamente al ricevitore
CARDIN	S449 TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400, S486:TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400	Funzione di programmazione a distanza
CHAMBERLAIN/LIFTMAS TER/MOTORLIFT	9433SE, 4333E, 4333E, 94334E, 4333EML, 4333EML, 84334EML, 4333EML	Necessità di attivare il ricevitore
CLEMSA	MUTANCODE.MASTERCODE MV	Nota: il codice fisso corrisponde direttamente al ricevitore
DEA	TR2 /4 MIO,GENIE R, TS2/4 MIO 868/ 868	Necessità di attivare il ricevitore
DASPI	ZERO 2 RC/ZERO4 RC	Necessità di attivare il ricevitore
DITEC	GOL4, BDXLP2/2 RED, BDXLG4	Funzione di programmazione a distanza
DOORHAN	TRANSMITTER 4	Necessità di attivare il ricevitore
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ	Necessità di attivare il ricevitore
FAAC	XT4 433 RC, TE4433H	Funzione di programmazione a distanza
	XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4 868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/ T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH	Funzione di programmazione a distanza
FADINI	JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4	Funzione di programmazione a distanza
GENIE	GITR-3,GIT,GIT390,GIFT390-1,G3T-BX,G1T-B X,GM3T,G1CTD,G1FTD	Necessità di attivare il ricevitore
GENIUS	BRAVO TE4433H, ECHO	Funzione di programmazione a distanza

Kinggates

Passaggio 1: premere a lungo il pulsante 3d, quindi premere il pulsante 2nd cinque volte. Il LED Idol lampeggerà brevemente. Vedere fig1.

Passaggio 2: posizionare il telecomando Motroline/Kinggates di fronte a Idol, a circa 2-3 cm di distanza. Premere qualsiasi pulsante originale che si desidera copiare (1-3 cm di distanza da Idol) finché il LED Idol non lampeggia brevemente, quindi rilasciare i pulsanti. Vedere fig2

Passaggio 3: premere il pulsante IDOL 1 una volta, il LED rimane acceso. Ciò significa che il codice è stato appreso correttamente. Vedere fig3 Ripetere i passaggi precedenti per il 2°, 3° e 4° pulsante di Idol ☑



Funzione di programmazione a distanza:

Si prega di notare che tutte le marche della tabella 1.0 possono essere programmate nel ricevitore originale.

Avvicinarsi al ricevitore e premere insieme i pulsanti 1 e 3 di Idol per 3 secondi; il LED si accende, poi si spegne (circa 1 secondo) fino a quando il LED si riaccende; rilasciare i pulsanti. Ciò significa che sta entrando in modalità di programmazione a distanza. Premere quindi una volta qualsiasi pulsante IDola già copiato, per indicare che la procedura di programmazione a distanza è iniziata. Dopo 8 secondi, attendere l'attivazione del ricevitore (apertura del cancello, accensione delle luci, ecc.).

Il telecomando è stato memorizzato.

Attenzione: Se il ricevitore non funziona, è possibile che la "funzione di programmazione a distanza" sia disattivata; in tal caso, azionarla manualmente. Si prega di notare che il telecomando a codice fisso dopo la copia, Idol può agire come il telecomando originale e non ha bisogno di programmare con il ricevitore.

Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) ☑

Tabella 1.0

Elenco 1.	Elenco 2.
ALLMATIC B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR	KING GATES STYLO 4 MHOUSE TX4, TX3, GTX4
APRIMATIC TR2/4, TM4	NICE SMILO2/4, FLO1/2/4R-S,VERY VR, FLO1R-S,FLO2R-S,FLO4R-S,FLO1RE/FLO2RE/FLO4RE
BENINCA TO.G02 /4 VW, TO.G02/4 QV, IO, T2/4 VW	NOVOTECNICA BIXL2
BFT MITTO 2/4M, MITTO 2/ 4A, MITTO RC802/04, GHIBLI, KLEIO, TRC2/ 4, RB4 MURALE	O&O TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T.COMR4-4,T.COM R8-2/T.COM R8-4
CARDIN S449 TRQ449100/TRQ449200/ TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TRQ449300/ TXQ449400, S486:TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400	TAU 250 SLIM RP,250 T4 RP
DITEC GOL4, BIXLP2/2 RED, BIXLG4	VDS TRQ, ECO-R
FAAC XT4 433 RC, TE4433H	V2 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY
FADINI JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4	PUJOL VARIO, MARTE
GENIUS BRAVO TE4433H, ECHO	ADVX BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE
GIBIDI AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610/1680, AU1810/1600, AU101590 AUO3000 DOMINO, DTC 4334	PRASTEL MPSTF2/F4RE, MPSTL-1E/2E/4E, MPSTP2E/2E BLUE, MT4E/2E, BFOR, TRQ4R, TC2E, TRQ2P
	SOMFY TELIS 1/ 4 RTS

Funzione di rigenerazione:

Se i clienti acquistano un telecomando Idol, ma hanno perso il telecomando originale, possono rigenerare un telecomando originale.

Fase 1: premere insieme il pulsante 1 e il pulsante 4h per 3 secondi, il LED si accende e poi si spegne (circa 1 secondo) fino a quando il LED si accende di nuovo, rilasciare i pulsanti. Ciò significa che sta entrando in modalità di rigenerazione. Vedere la figura 1

Fase 2: premere i pulsanti per scegliere le marche come indicato nella tabella 2.0. Ad esempio, se si sceglie la marca BFT MITTO, premere una volta il pulsante 1s, quindi il LED lampeggia una volta.

Fase 3: confermare la marca. Premere contemporaneamente i pulsanti 3 e 4. Finché il LED non lampeggia, rilasciare i pulsanti. Ora il telecomando Idol funziona come un nuovo telecomando BFT MITTO. Vedere la figura 2.

Nota1. Se si utilizza Idol per rigenerare un telecomando FAAC a 4 tasti e poi per rigenerare un telecomando BFT a 2 tasti, nel telecomando Idol il 1° e il 2° tasto sono codici BFT, il 3° e il 4° tasto sono codici FAAC.

Nota2. Se si preme 1 volta, il LED dell'Idol lampeggia una volta; se si preme 2 volte, il LED dell'Idol lampeggia due volte e così via.

GENIUS	JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC	Necessità di attivare il ricevitore
GIBIDI	AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600,AU01590 AUO3000 DOMINO, DTC 4334	Funzione di programmazione a distanza
GLIDEROL	315MHZ	Necessità di attivare il ricevitore
HORMANN	HSM4 868MHZ,HSE2-868-B5,HS 4 BS	Nota: il codice fisso corrisponde direttamente al ricevitore
KEY	900TXB -42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R	Necessità di attivare il ricevitore
KING GATES	STYLO 4	Necessità di attivare il ricevitore
LABEL	SPYCO	Necessità di attivare il ricevitore
LINEAR	MCT-11,ACT-21,ACT-22,STINGRAY ACT-31,STING RAY ACT-34B	Necessità di attivare il ricevitore
MHOUSE	TX4, TX3, GTX4	Funzione di programmazione a distanza
MERLIN + 2.0	E945M, E943M, E940M, E940M	Necessità di attivare il ricevitore
MERLIN/PROLIFT	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)	Necessità di attivare il ricevitore
MERLIN	M842, M832, M844, C945, C940, C943	Necessità di attivare il ricevitore
MOOVO	MT4	Funzione di programmazione a distanza
MOTORLINE		Necessità di attivare il ricevitore
NICE	ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E, INT11, INT12	Funzione di programmazione a distanza
NICE	SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2RS,FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/ FLO2RE/FLO4RE	Funzione di programmazione a distanza
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS 43(2-4),MSHS433(2-4)	Necessità di attivare il ricevitore
NOVOTECNICA	BIXL2	Necessità di attivare il ricevitore
NOVA		Necessità di attivare il ricevitore
O&O	TWIN,TX2/TX4(NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4,T.COM R8-2/T.COM R8-4	Funzione di programmazione a distanza
Peccinil	TX MENBRANA	Necessità di attivare il ricevitore
PRASTEL	MPSTF2/F4RE, MPSTL-1E/2E/4E, MPSTP2E/2E BLUE, MT4E/2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P	Funzione di programmazione a distanza
PROEM	ER2C4ACS/ER4C4ACS	Necessità di attivare il ricevitore
PUJOL	VARIO, MARTE	Necessità di attivare il ricevitore
PROTECO		Nota: il codice fisso corrisponde direttamente al ricevitore
RIB	LITHIO	Funzione di programmazione a distanza
Rossi		Necessità di attivare il ricevitore
SEA	HEAD,SMART DUAL ROLL,SMART-3 ROLLING CODE,COCCINELLA ROLL	Necessità di attivare il ricevitore
SEAV	BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY RS3, BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3	Necessità di attivare il ricevitore
SLAVE		Necessità di attivare il ricevitore
SIMINOR	S433-4T/S433.4T SIMINOR 433-NLT2/433-NLT4	Necessità di attivare il ricevitore
SUPERLIFT		Necessità di attivare il ricevitore
SOMFY	TELIS 1/4 RTS	Necessità di attivare il ricevitore
SOMFY	KEYTIS 2/ 4 NS,KEYGO 4 RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ	Necessità di attivare il ricevitore
SOMMER	4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-TX02868.4011, 4010	Necessità di attivare il ricevitore
STAGNOLI	AV223	Necessità di attivare il ricevitore
TAU	250 SLIM RP,250 T4 RP	Funzione di programmazione a distanza
TELCOMA	FM402,FM402 E	Necessità di attivare il ricevitore
VDS	TRQ,ECO-R	Funzione di programmazione a distanza
V2	PHOENIX 433-868, TXC,TSC,TRC,HANDY	Funzione di programmazione a distanza